

LOGO FOREVER LIGHT LED BULB SERIES

EN:

Safety rules:

1. Disconnect the power supply before installing or replacing the bulb!

2. Check the voltage and type of base before installation.
3. Do not use the bulb in places with high humidity if the bulb is not adapted for this.
4. Do not cover or overheat - provide adequate ventilation.
5. Do not throw away in a regular bin - take it to an electronic waste collection point.
6. The device is not a toy. Keep the device out of reach of children. The device should not be operated by people (including children) with limited motor or mental predispositions, as well as by people who have no experience in operating electronic equipment. They may only use it under the supervision of people responsible for their safety.
7. Do not use the product if it is damaged.
8. Protect the product from falling and strong shocks.
9. Use only a damp and soft cloth to clean the device. Do not use highly acidic or alkaline agents.
10. Always use the device in accordance with its intended use.

Proper disposal of used equipment



The device is marked with the symbol of a crossed-out waste container in accordance with European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Products marked with this symbol should not be disposed of with household waste after their period of use. Users are obliged to dispose of waste electrical and electronic equipment by delivering it to a designated point where such hazardous waste is recycled. Collecting these types of waste in designated areas and properly recycling them contributes to the protection of natural resources. Proper recycling of used electrical and electronic equipment has a positive impact on human health and the environment. For information on where and how to safely dispose of used electrical and electronic equipment in an environmentally friendly manner, the user should contact the local authorities, a waste collection point, or the point of sale where the equipment was purchased.

CZ:

Bezpečnostní pravidla:

1. Před instalací nebo výměnou žárovky odpojte napájení!

2. Před montáží zkontrolujte napnutí a typ hřídele.
3. Nepoužívejte žárovku v oblastech s vysokou vlhkostí, pokud žárovka není pro tento účel určena.
4. Nezakrývejte a nepřehřívejte – zajistěte dostatečné větrání.
5. Nevyhazujte jej do běžné popelnice – odneste jej do sběrný elektronického odpadu.
6. Zařízení není hračka. Udržujte zařízení mimo dosah dětí. Zařízení by neměly obsluhovat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými nebo duševními dispozicemi nebo osoby nezkušené v obsluze elektronických zařízení. Mohou jej používat pouze pod dohledem osob odpovědných za jejich bezpečnost.
7. Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený.
8. Chraňte výrobek před pádem a silnými otřesy.
9. K čištění zařízení používejte pouze vlhký měkký hadřík. Nepoužívejte prostředky s vysokou koncentrací kyselin nebo zásad.
10. Zařízení musí být vždy používáno v souladu s jeho určením.

Správná likvidace použitého vybavení



Zařízení je označeno symbolem přeškrtnuté nádoby na odpad v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Výrobky označené tímto symbolem by neměly být po uplynutí doby používání likvidovány s domovním odpadem. Uživatelé jsou povinni likvidovat odpadní elektrické a elektronické zařízení odevzdáním na určené místo, kde se tento nebezpečný odpad recykluje. Sběr těchto druhů odpadů na vyhrazených místech a jejich řádná recyklace přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Správná recyklace použitých elektrických a elektronických zařízení má pozitivní dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Pro informace o tom, kde a jak bezpečně ekologicky zlikvidovat použité elektrické a elektronické zařízení, by se měl

uživatel obrátit na místní úřady, na sběrné místo odpadu nebo na prodejní místo, kde bylo zařízení zakoupeno.

Prohlášení o shodě se směrnicemi Evropské unie



Telforceone SA tímto prohlašuje, že produkt je ve shodě se základními požadavky a dalšími ustanoveními Směrnic tzv. „nového přístupu“ Evropské unie.

DE:

Sicherheitsregeln:

1. Trennen Sie die Stromversorgung, bevor Sie eine Glühbirne einbauen oder austauschen!

2. Prüfen Sie vor der Installation Spannung und Wellentyp.
3. Verwenden Sie die Glühbirne nicht in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit, wenn die Glühbirne nicht für diesen Zweck ausgelegt ist.
4. Nicht abdecken oder überhitzen – für ausreichende Belüftung sorgen.
5. Werfen Sie es nicht in den normalen Mülleimer, sondern bringen Sie es zu einer Sammelstelle für Elektroschrott.
6. Das Gerät ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkter körperlicher oder geistiger Veranlagung oder von Personen bedient werden, die keine Erfahrung mit der Bedienung elektronischer Geräte haben. Sie dürfen es nur unter Aufsicht von Personen benutzen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind.
7. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
8. Schützen Sie das Produkt vor Stürzen und starken Stößen.
9. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts ausschließlich ein feuchtes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine Mittel mit hohen Säure- oder Laugenkonzentrationen.
10. Das Gerät muss stets bestimmungsgemäß verwendet werden.

Fachgerechte Entsorgung gebrauchter Geräte



Das Gerät ist gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) mit einem durchgestrichenen Mülltonnensymbol gekennzeichnet. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen am Ende ihrer Nutzungsdauer weder entsorgt noch mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden. Der Benutzer ist verpflichtet, Elektro- und Elektronikaltgeräte zu entsorgen, indem er sie an einer dafür vorgesehenen Stelle abgibt, wo dieser gefährliche Abfall recycelt wird. Das Sammeln dieser Art von Abfällen an getrennten Orten und ein ordnungsgemäßer Verwertungsprozess tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei. Das ordnungsgemäße Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten wirkt sich positiv auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt aus. Für Informationen darüber, wo und wie Sie elektrische und elektronische Altgeräte umweltgerecht entsorgen können, wenden Sie sich bitte an die zuständige örtliche Behörde, die Abfallsammelstelle oder die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät gekauft haben.

Erklärung zur Einhaltung der Richtlinien der Europäischen Union



Hiermit erklärt Telforceone SA, dass das Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen Bestimmungen der sogenannten Richtlinien entspricht. „neuer Ansatz“ der Europäischen Union.

ES:

Normas de seguridad:

1. ¡Desconecte la alimentación antes de instalar o reemplazar la bombilla!

2. Verifique la tensión y el tipo de eje antes de la instalación.
3. No utilice la bombilla en áreas con alta humedad si la bombilla no está diseñada para este propósito.
4. No cubra ni sobrecaliente: asegúrese de que haya una ventilación adecuada.
5. No lo tires a la basura normal: llévalo a un punto de recogida de residuos electrónicos.
6. El dispositivo no es un juguete. Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños. El dispositivo no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con predisposiciones físicas o mentales limitadas, o por personas sin experiencia en el manejo de equipos electrónicos. Sólo podrán utilizarlo bajo la supervisión de personas responsables de su seguridad.
7. No utilice el producto si está dañado.

8. Proteja el producto contra caídas y golpes fuertes.
9. Utilice únicamente un paño suave y húmedo para limpiar el dispositivo. No utilice agentes con altas concentraciones ácidas o alcalinas.
10. El dispositivo deberá utilizarse siempre conforme a su finalidad.

Eliminación correcta de equipos usados



El dispositivo está marcado con un símbolo de contenedor de basura tachado, de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Los productos marcados con este símbolo no deben desecharse ni eliminarse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El usuario está obligado a eliminar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos entregándolos en un punto designado donde se reciclan dichos residuos peligrosos. La recogida de este tipo de residuos en lugares separados y un adecuado proceso de recuperación contribuyen a la protección de los recursos naturales. El correcto reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos tiene un impacto beneficioso para la salud humana y el medio ambiente. Para obtener información sobre dónde y cómo deshacerse de los residuos de equipos eléctricos y electrónicos de una manera ambientalmente segura, comuníquese con la autoridad local correspondiente, el punto de recolección de residuos o el punto de venta donde compró el equipo.

Declaración de cumplimiento de directivas de la Unión Europea



Telforceone SA declara por la presente que el producto cumple con los requisitos básicos y demás disposiciones de las denominadas Directivas. "nuevo enfoque" de la Unión Europea.

FR:

Règles de sécurité :

1. Débranchez l'alimentation avant d'installer ou de remplacer l'ampoule !

2. Vérifiez la tension et le type d'arbre avant l'installation.
3. N'utilisez pas l'ampoule dans des zones à forte humidité si l'ampoule n'est pas conçue à cet effet.
4. Ne pas couvrir ni surchauffer – assurer une ventilation adéquate.
5. Ne le jetez pas dans la poubelle ordinaire, mais apportez-le à un point de collecte des déchets électroniques.
6. L'appareil n'est pas un jouet. Gardez l'appareil hors de portée des enfants. L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des prédispositions physiques ou mentales limitées, ou par des personnes inexpérimentées dans l'utilisation d'équipements électroniques. Ils ne peuvent l'utiliser que sous la surveillance de personnes responsables de leur sécurité.
7. N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.
8. Protégez le produit des chutes et des chocs violents.
9. Utilisez uniquement un chiffon doux et humide pour nettoyer l'appareil. N'utilisez pas d'agents à forte concentration acide ou alcaline.
10. L'appareil doit toujours être utilisé conformément à sa destination.

Élimination appropriée du matériel usagé



L'appareil porte le symbole d'une poubelle barrée conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Les produits marqués de ce symbole ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères après leur période d'utilisation. Les utilisateurs sont tenus d'éliminer les déchets d'équipements électriques et électroniques en les livrant à un point désigné où ces déchets dangereux sont recyclés. Collecter ces types de déchets dans des zones désignées et les recycler correctement contribue à la protection des ressources naturelles. Un recyclage approprié des équipements électriques et électroniques usagés a un impact positif sur la santé humaine et l'environnement. Pour savoir où et comment éliminer en toute sécurité les équipements électriques et électroniques usagés dans le respect de l'environnement, l'utilisateur doit contacter les autorités locales, un point de collecte des déchets ou le point de vente où l'équipement a été acheté.

Déclaration de conformité aux directives de l'Union européenne



Telforceone SA déclare par la présente que le produit est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions des directives dites de la « nouvelle approche » de l'Union européenne.

PL:

Zasady bezpieczeństwa:

1. Odłącz zasilanie przed instalacją lub wymianą żarówki!

2. Sprawdź napięcie i rodzaj trzonka przed montażem.
3. Nie używaj żarówki w miejscach o wysokiej wilgotności, jeśli żarówka nie jest do tego przystosowana.
4. Nie zakrywaj i nie przegrzewaj – zapewnij odpowiednią wentylację.
5. Nie wyrzucaj do zwykłego kosza – oddaj do punktu zbiórki elektroodpadów.
6. Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie z dala od zasięgu dzieci. Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych, a także przez osoby niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.
7. Nie wolno używać produktu, gdy jest uszkodzony.
8. Chronić produkt przed upadkiem i silnymi wstrząsami.
9. Do czyszczenia urządzenia używaj tylko wilgotnej i miękkiej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.
10. Urządzenie należy zawsze użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej



Niniejszym Telforceone SA oświadcza, że produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „nowego podejścia” Unii Europejskiej.



EN: Product packaging can be recycled according to local regulations.

CZ: Obal produktu lze recyklovat v souladu s místními předpisy.

DE: Die Produktverpackung kann gemäß den örtlichen Vorschriften recycelt werden.

ES: El embalaje del producto se puede reciclar de acuerdo con las normativas locales.

FR: L'emballage du produit peut être recyclé conformément aux réglementations locales.

PL: Opakowanie produktu można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



EN: Symbol for corrugated cardboard (packaging material).

CZ: Symbol pro vlnitou lepenku (obalový materiál).

DE: Symbol für Wellpappe (Verpackungsmaterial).

ES: Símbolo del cartón ondulado (material de embalaje).

FR: Symbole pour le carton ondulé (matériau d'emballage).

PL: Symbol oznaczający teksturę falistą (materiał opakowania).